



Istruzioni Repeater-868

Nr. 28 850.0001



Funzione:

Il Repeater-868 registra un segnale radio esistente e lo trasmette. È possibile selezionarlo se i segnali vengono inoltrati da trasmettitori portatili, trasmettitori da parete, sensori oppure da tutti gli altri????.

Il Repeater-868 amplia le portate radio dei trasmettitori elero ProLine.

Interruttore DIP:

Interruttore 1 „on“ : I segnali dei sensori (ad es. Aero-868, Lumero-868) vengono inoltrati.

Interruttore 2 „on“ : I segnali di orologi vengono inoltrati.

Interruttore 3 „on“ : I segnali di trasmettitori portatili vengono inoltrati.

Interruttore 4 „on“ : I telegrammi Sensero-868 sono inoltrati. Anche l'interruttore di sensoristica „1“ deve essere posizionato su „on“ per inoltrare i telegrammi Sensero-868.

Il Repeater-868 non è in grado di ripetere correttamente i telegrammi da sistemi misti di Aero-868 e Sensero-868.

Gli interruttori possono anche essere collegati uno con l'altro. Tutti gli interruttori „off“ → nessun segnale ripetuto.

Se il Repeater riproduce un segnale, il LED „trasmissione radio“ si accende brevemente sulla piastrina del ricevitore.

Attenzione: Nel Repeater-868 i tasti Salita, Discesa, Prog, Stop e i LED Salita, Discesa così come il blocco morsetti per i sensori non svolgono alcuna funzione.

Suggerimenti: Per determinare in modo ottimale la posizione di montaggio del Repeater-868, si consiglia di utilizzare il radiotester (n.: 28 750.0001)

Dati tecnici:

Tensione di esercizio	230V/50Hz
Fusibile	Fusibile fine 4 x 20 mm (100 mA ritardato)
Tipo di protezione	IP 54
Temperatura ambiente consentita	da -10°C fino a +55°C
Frequenza radio	868,30 MHz
Dimensioni in mm	L 139 x L 118 X A 48